

Cómo Utilizar una Correa de Sujeción del Car Seat



¿Qué es una correa de sujeción?

Una correa de sujeción conecta la parte superior del car seat al vehículo.

¿Por qué es importante?

Una correa de sujeción evita lesión grave en la cabeza y el cuello por asegurar la parte superior del car seat y minimizar el movimiento de la cabeza hacia adelante en un choque.



Siempre debe usar una correa de sujeción para los car seats que miran hacia el frente.

Los car seats para bebés y los asientos elevados "booster" generalmente no tienen una correa de sujeción.

Sujete la correa superior del car seat al ancla del vehículo.



Sujete los accesorios inferiores en el car seat para bajar las anclas en el vehículo.

El símbolo del punto de conexión para la correa de sujeción del anclaje le mostrará dónde puede conectar la correa de sujeción en algunos vehículos. Todos los vehículos de pasajeros fabricados después de 2001 deben tener puntos de conexión para la correa de sujeción del anclaje; la información está en su manual del propietario del vehículo.



Para proporcionar una protección óptima, la correa de sujeción debe ser apretada y fijada correctamente.

